

Om uw robot te kunnen gebruiken, dient u de robot weer aan te melden bij het laadstation. Dit doet u op 1 van de onderstaande manieren afhankelijk van uw type maaier;

① Robot in het laadstation plaatsen->

Menu ->

Veiligheid ->

Nieuw lussignaal aanmaken.

---

② Robot in het laadstation plaatsen->

Menu ->

Veiligheid ->



Uitgebreid ->

Nieuw lussignaal aanmaken.

---

③ Robot in het laadstation plaatsen->

Menu ->

Instellingen ->

Veiligheid ->

Uitgebreid ->

Nieuw lussignaal aanmaken.