



| Bild Nr. Picture No. | Ersatzteil-Nr. Spare Part No. | Bezeichnung | Description | Désignation |
|-------------------------|----------------------------------|--|---|--|
| Art. 9827 | | Accu-Trimmer PowerCut Li-40/30 | Accu-Trimmer PowerCut Li-40/30 | Coupe-bordures sur accu PowerCut Li-40/30 |
| 1 | 9827-00.600.09 | Abdeckung Griff | Grip cover | Couvercle poignée |
| 2 | 9827-00.901.00 | Taster mit Kabel | Button with cable | Bouton avec cable |
| 5 | 9827-00.600.16 | Schalter | Switch | Interrupteur |
| 6 | 9827-00.600.14 | Platine | Printed circuit | Platine électronique |
| 7 | 9827-00.600.28 | Feder | Spring | Ressort |
| 9 | 9827-00.600.13 | Feder | Spring | Ressort |
| 10 | 9827-00.600.08 | Drücker | Trigger | Gâchette |
| 13 | 9827-00.640.03 | Kontaktstecker | Contact plug | Fiche de contact |
| 15 | 5032-00.600.53 | Schraube ST 4x16 | Screw ST 4x16 | Vis ST 4x16 |
| 18, 25 | 9827-00.600.20 | Schraube M5x32 | Screw M5x32 | Vis M5x32 |
| 19 | 9827-00.600.30 | Spannhebel | Tension lever | Levier de tension |
| 20 | 9827-00.600.18 | Bolzen | Bolt | Boulon |
| 21 | 9827-00.600.21 | Mutter M5 | Nut M5 | Écrou M5 |
| 22 | 9827-00.600.19 | Feder | Spring | Ressort |
| 23 | 9827-00.610.00 | Rohr oben | Upper tube | Tube partie supérieure |
| 24 | 9827-00.600.10 | Griff | Handle | Poignée |
| 26 | 9827-00.620.00 | Rohr unten mit Motor | Lower tube with motor | Tube partie inférieure avec moteur |
| 27 | 9827-00.600.31 | Scheibe | Washer | Disque |
| 28 | 9827-00.631.00 | Spulenhalter | Reel holder | Support de bobine |
| 29 | 9827-00.630.01 | Feder | Spring | Ressort |
| 30 | 5307-00.701.00 | Ersatzfadenspule, kpl. (Art. 5307-20) | Filament cassette, cpl. (Art. 5307-20) | Cassette de fil, cpl. (Réf. 5307-20) |
| 31 | 9805-00.611.01 | Deckel | Cover | Couvercle |
| 32 | 9827-00.600.26 | Schraube ST 4x16 | Screw ST 4x16 | Vis ST 4x16 |
| 33 | 9827-00.640.02 | Messer | Blade | Lame |
| 35 | 9827-00.600.17 | Pflanzenschutzbügel | Guard Plant | Protection des plants |
| 36 | 9827-00.600.24 | Schraube M4x10 | Screw M4x10 | Vis M4x10 |
| 37 | 9827-00.600.11 | Gehäuse links | Left housing | Carter gauche |
| 38 | 9827-00.600.12 | Gehäuse rechts | Right housing | Carter droite |
| 39 | 9842-00.701.00 | Wechsel-Akku BLi-40/100 (9842-20) | Replacement Battery BLi-40/100 (9842-20) | Batterie remplaçable BLi-40/100 (9842-20) |
| 39 | 9843-00.701.00 | Wechselaccu BLi-40/160 (9843-20) | Replacement Battery BLi-40/160 (9843-20) | Batterie remplaçable BLi-40/160 (9843-20) |
| 40 | 9845-00.701.00 | Ladegerät | Battery charger | Transformateur de charge |
| 33, 34 | 9827-00.640.00 | Schutz mit Messer | Guard with blade | Protecteur avec lame |
| | | Nur die aufgeführten Teile sind lieferbar! | Only the mentioned spare parts are available! | Seules les pièces indiquées sont disponibles! |