




pellenc s.a.

Route de Cavaillon
B.P. 47
84122 PERTUIS cedex
(France)
Tel : +33(0)4 90 09 47 00 Fax : +33(0)4 90 09 64 09
E-mail : pellenc.sa@pellenc.com
www.pellenc.com



Vertaling van de
oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Selion C21 HD



*Optioneel verkrijgbaar (Carving
handleiding ref: 80344)

**LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING AANDACHTIG DOOR ALVORENS HET
APPARAAT TE GEBRUIKEN**



Inhoudsopgave

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	3
ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR HET INSTRUMENT	3
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR DE KETTINGZAAG	5
OOZAKEN VAN TERUGSTUITEN EN PREVENTIE DOOR DE BEDIENER	6
VEILIGHEIDSUITRUSTING	7
VEILIGHEIDSMATREGELEN	7
VEILIGHEIDSSIGNALLEN	8
VEILIGHEIDSMATREGELEN	9
WERKEN MET KETTINGZAGEN VOOR HET SNOEIEN VAN BOMEN MET BEHULP VAN EEN KABEL EN EEN HARNASGORDEL	9
BESCHRIJVING EN TECHNISCHE GEGEVENS	12
TECHNISCHE GEGEVENS	12
INDIENSTZETTEN VAN HET GEREEDSCHAP	13
SMERINGSSYSTEEM VAN DE KETTING	13
NOODSMERINGSSYSTEEM VAN DE KETTING	13
KETTINGAFSCHERMING	13
OPSTARTEN	14
HET VASTHOUDEN VAN HET GEREEDSCHAP	14
OPSTARTEN EN GEBRUIK	15
INLEIDING	15
KETTINGREM	15
DE KETTINGREM CONTROLEREN	15
MONTAGE VAN DE KETTINGGELEIDER	16
MONTAGE VAN DE KETTING	16
TAUTOMATISCHE KETTINGSPANNING (AUTOMATIC TENSION)	16
CONTROLE EN VERVANGING VAN HET TANDWIEL	17
REINIGING VAN DE KETTINGGELEIDER	17
SMERING VAN DE KETTINGGELEIDER	17
DE VIER BASISREGELS	18
ONDERHOUD	19
REINIGING	19
ONDERHOUDSPERIODICITEIT	19
VERVANGING VAN DE KETTING EN DE GELEIDER	20
ALGEMENE SLIJPINSTRUCTIES VOOR DE MESSEN	21
SLIJPEN VAN MESSEN MET EEN RONDE VIJL	21
AFREGELING VAN DE DIEPTEBEGRENZERS	22
ONDERHOUD	23
OPSLAG NA HET SEIZOEN	23
OLIERESERVOIR	23
GARANTIE EN ONAANSPRAKELIJKHEIDSBEDING VAN «PELLENC S.A.»	24
'CE'-CONFORMITEITSVERKLARING	25


INLEIDING

Beste klant,

Wij danken u voor de aankoop van de kettingzaag SELION C21 HD. Wanneer u dit gereedschap correct gebruikt en onderhoudt, zal het u jarenlang voldoening geven.

MILIEUBESCHERMING

Uw apparaat bevat vele materialen die kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Lever ze in bij uw leverancier of een erkend recyclingcentrum voor hun verdere verwerking.



Kennis nemen van de in uw land geldende reglementering inzake de milieubescherming verbonden met uw activiteit.


VEILIGHEIDSSINSTRUCTIES



In deze gebruikershandleiding vindt u waarschuwingen en informatie onder de titels: **OPMERKING, WAARSCHUWING / LET OP.**

Een **OPMERKING** geeft aanvullende informatie, geeft een nadere verklaring over een punt of legt een werkwijze uitvoerig uit.

Waarschuwingen, **WAARSCHUWING** of **LET OP**, dienen om procedures aan te geven die als zij onachtzaam of onjuist worden uitgevoerd kunnen leiden tot materiële schade of lichamelijk letsel.

De waarschuwing **GARANTIE**  geeft aan dat als bepaalde procedures of aanwijzingen niet worden gevolgd, de schade niet zal worden gedekt door de garantie en dat de reparatie op kosten van de eigenaar gedaan wordt.

Kees van der Spek
TUIN EN PARKMACHINES • TER AAR

Het apparaat kan ook veiligheidsvoorschriften geven die de gebruiker herinneren aan de te volgen veiligheidsprocedures. Zoek deze voorschriften op en lees ze door voordat u het gereedschap gebruikt. Vervang gedeeltelijk onleesbare of beschadigde voorschriften op het apparaat onmiddellijk.

Raadpleeg de rubriek «VEILIGHEIDSSIGNALEN» voor een schema waarop de plaatsen van de veiligheidssignalen op het gereedschap worden aangegeven.

Geen enkel gedeelte van deze handleiding mag worden veelevoudigd zonder de schriftelijke toestemming van de firma PELLENC. De technische gegevens en illustraties in deze handleiding worden uitsluitend ter informatie verstrekt en kunnen in geen geval als bindend worden beschouwd. De firma PELLENC behoudt zich het recht voor de kenmerken van zijn producten naar eigen goeddunken op ieder moment te wijzigen of verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving aan klanten die reeds in bezit zijn van een soortgelijk model. Deze handleiding maakt volledig deel uit van het gereedschap en moet in geval van verkoop worden meeverkocht.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR HET INSTRUMENT



WAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Bewaar alle waarschuwingen en alle instructies zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen.

Dit apparaat is niet voorzien om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) waarvan de fysieke, sensorische of mentale mentaliteiten beperkt zijn of door personen die niet over ervaring of kennis beschikken, behalve indien ze onder controle staan van of vooraf instructies gekregen hebben van een persoon die instaat voor hun veiligheid.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Veiligheid van de werkzone

- 1– De werkzone net houden en voor voldoende verlichting zorgen.** *Niet-opgeruimde zones of schaduw kunnen ongevallen veroorzaken.*
- 2– De elektrische instrumenten niet in een explosieve omgeving gebruiken, bijv. in aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stoffen.** *Elektrische instrumenten veroorzaken vonken die stof kunnen doen ontvlammen of die tot rookontwikkeling kunnen leiden.*
- 3– Zorg dat aanwezige kinderen en personen uit de buurt blijven tijdens het gebruik van het instrument.** *Bij verstrooidheid kan u de controle over het instrument verliezen.*

Elektrische veiligheid

- 1– Stel de instrumenten niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.** *Het binnensijpelen van water in het instrument verhoogt het risico op een elektrische schok.*
- 2– Het snoer niet op een verkeerde manier gebruiken. Het snoer nooit gebruiken om het gereedschap te dragen, te trekken of ontkoppelen. Het snoer uit de buurt van warmte, smeermiddel, randen of bewegende delen houden.** *Beschadigde of gedraaide snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.*

Veiligheid van personen

- 1– Blijf aandachtig, kijk naar wat u doet en gebruik het instrument zoals het hoort. Gebruik het instrument niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of geneesmiddelen.** *Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het instrument kan ernstige lichamelijke verwondingen veroorzaken.*
- 2– Een veiligheidsuitrusting gebruiken. Altijd een oogbescherming dragen.** *Het gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals stofmaskers, veiligheidsschoenen met antislipzool, helmen of gehoorbescherming zorgen voor geschikte werkomstandigheden en zullen het aantal lichamelijke verwondingen verminderen.*
- 3– Elke ongewilde start vermijden. Controleren of de schakelaar in de stand '0' staat, voordat u het instrument op de stroombron en/of het batterijblok aansluit, opruimt of vervoert.** *Het instrument dragen met de vinger op de schakelaar of het instrument aansluiten met de schakelaar in de werkmodus is de oorzaak van ongevallen.*
- 4– Verwijder elke regelsleutel vooraleer u het instrument in werking stelt.** *Een regelsleutel achterlaten op één van de draaiende delen kan tot lichamelijke verwondingen leiden.*
- 5– Niet overhaast te werk gaan. Op elk moment voor een aangepaste positie en een aangepast evenwicht zorgen.** *Zo kan u het instrument beter controleren bij onverwachte situaties.*
- 6– U op een geschikte manier kleden. Geen ruimzittende kleding of juwelen dragen. Uw haar, kleding en handschoenen op afstand van bewegende onderdelen houden.** *Ruimzittende kleding, juwelen of lang haar kunnen vast geraken in de bewegende delen.*

Gebruik en onderhoud van het instrument

- 1– Forceer het gereedschap niet. Gebruik het instrument volgens uw toepassing.** *Het aangepaste instrument zal het werk beter en veiliger uitvoeren als het wordt gebruikt op de manier waarvoor het werd ontworpen.*
- 2– Gebruik het instrument niet als u niet met de schakelaar tussen 'aan' en 'uit' kunt wisselen.** *Elk instrument dat niet kan worden bediend via de schakelaar is gevaarlijk en moet worden hersteld.*
- 3– Ontkoppel de stroombron en/of het batterijblok van het instrument voordat u het instrument regelt, accessoires vervangt of opruimt.** *Deze preventieve veiligheidsmaatregelen verlagen het risico op een ongewilde start van het instrument.*
- 4– Het instrument na gebruik buiten bereik van kinderen bewaren en het instrument niet laten gebruiken door personen die het instrument niet kennen of niet op de hoogte van deze gebruiksinstructies zijn.** *De instrumenten zijn gevaarlijk in de handen van onbevoegde gebruikers.*
- 5– De onderhoudsinstructies van het instrument naleven. Controleer of de bewegende onderdelen niet verkeerd uitgelijnd of geblokkeerd zijn, of er geen onderdelen beschadigd zijn, controleer op elke andere toestand die de werking van het instrument kan schaden. Bij schade moet u het instrument**

laten repareren voordat u het gebruikt. Ongevallen worden vaak veroorzaakt door slecht onderhouden instrumenten.

6– Slijp de snij-instrumenten regelmatig en houd ze proper. *Correct onderhouden snij-instrumenten met snij-elementen zullen minder gemakkelijk blokkeren en zijn gemakkelijker te controleren.*

7– Gebruik het instrument, de accessoires, de messen enz. in overeenstemming met deze instructies en houd rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. *Het gebruik van het instrument voor andere werkzaamheden dan waarvoor het voorzien is, kan leiden tot gevaarlijke situaties.*

Onderhoud

Laat het instrument door een erkende PELLENC-verdeler onderhouden en gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. *Dat garandeert de veiligheid van het instrument.*

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR DE KETTINGZAAG

1– Blijf met het lichaam op afstand van de snijdende zaageenheid terwijl de kettingzaag actief is. *Voordat u de kettingzaag opzet, moet u controleren of de snijketting geen contact maakt met enig ander voorwerp. Een ogenblik van onoplettendheid bij het gebruik van de kettingzaag kan ertoe leiden dat een kledingstuk of lichaamsdeel komt vast te zitten in de snijdende zaageenheid.*

2– Het achterste handvat van de kettingzaag met de rechterhand vasthouden en het voorste handvat met de linkerhand. *De kettingzaag vasthouden en de handen omdraaien verhoogt het risico op lichamelijke verwondingen en wordt dus ten stelligste afgeraden.*

3– Houd het instrument enkel vast bij de geïsoleerde handvatten want de kettingzaag kan in contact komen met niet-zichtbare kabels of de voedingskabel van het instrument zelf. *De kettingzaag die in contact komt met een kabel 'onder stroom' kan de blootgestelde metaaldeeltjes van het instrument 'onder stroom' zetten en een elektrische schok bij de bediener veroorzaken.*

4– Een veiligheidsbril en gehoorbescherming dragen. Een bijkomende bescherming voor het hoofd, de handen, de benen en de voeten wordt aangeraden. *Geschikte beschermingskleding zal het aantal lichamelijke ongevallen, veroorzaakt door rondvliegende deeltjes en een ongewild contact met de snijdende zaageenheid verminderen.*

5– Altijd voor een geschikte voetsteun zorgen en de kettingzaag alleen gebruiken als u op een vaste, veilige en effen ondergrond staat. *Gladde of onstabiele oppervlaktes, zoals ladders, kunnen evenwichtsverlies of controleverlies over de kettingzaag veroorzaken.*

6– Als u een onder spanning staande tak afzaagt, moet u opletten voor het risico op elastische terugstuiving. *Als de spanning van de houtvezels loskomt, kan de tak met een veereffect de bediener raken of kan de kettingzaag oncontroleerbaar worden.*

7– Wees bijzonder voorzichtig bij het afzagen van struikgewassen en jonge struiken. *Fijne deeltjes kunnen komen vast te zitten in de kettingzaag en als een zweep in uw richting worden geprojecteerd of kunnen u uw evenwicht doen verliezen door de kracht van het terugstuiten.*

8– Houd de kettingzaag vast bij het voorste handvat op de stand '0' en houd ze uit de buurt van lichaamsdelen. *Bedek de kettingbescherming altijd tijdens het transport of de opslag van de kettingzaag. Een juiste bediening van de kettingzaag zal de mogelijkheid van een ongewild contact met de bewegende snijdende zaageenheid verminderen.*

9– Volg de instructies in verband met de smering, aanspanning en vervanging van de ketting. *Een ketting met een niet-correcte aanspanning of smering kan ofwel breken ofwel het risico op terugstuiten verhogen.*

10– Houd de handvatten droog, proper en olie- en vetvrij. *Vettige handvatten zijn glad en veroorzaken zo een verlies van controle.*


11– Enkel hout zagen. De kettingzaag niet voor niet-voorzien doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld: De kettingzaag niet gebruiken voor het zagen van plastic materialen, niet-houten metsel- of bouwwerk. *Het gebruik van de kettingzaag voor andere werkzaamheden dan waarvoor het voorzien is, kan leiden tot gevaarlijke situaties.*

OOZAKEN VAN TERUGSTUITEN EN PREVENTIE DOOR DE BEDIENER

Het terugstuiten (of kickback) kan gebeuren wanneer de uitloop of het uiteinde van de kettinggeleider een voorwerp raakt of wanneer het hout samentrekt en de snijketting in het snijdeel vastzit.

Contact met het uiteinde kan in bepaalde gevallen tot een plotse omgekeerde reactie leiden doordat de kettinggeleider naar boven en naar achter stuit, in de richting van de bediener.

Het vastzitten van de snijketting op het bovendeele van de kettinggeleider kan de kettinggeleiding onverwachts in de richting van de bediener duwen.



Een van deze reacties kan tot controleverlies over de zaag leiden en ernstige lichamelijke verwondingen veroorzaken. Vertrouw niet alleen op de ingebouwde veiligheidsvoorzieningen in uw zaag. Als gebruiker van de kettingzaag moet u alle maatregelen nemen om het risico op een ongeval of verwonding tijdens uw snijwerkzaamheden te vermijden.

Het terugstuiten is het gevolg van een verkeerd gebruik van het instrument en/of niet-correcte gebruikprocedures of –omstandigheden en kan vermeden worden door de hieronder vermelde voorzorgsmaatregelen te nemen.

- **Houd de zaag stevig vast met beide handen, plaats uw duimen en vingers rond de handvatten van de zaag en plaats uw lichaam en armen zodanig dat u tegen de terugstuitkracht bestand bent.** De bediener kan de terugstuitkracht onder controle houden als de geschikte voorzorgsmaatregelen worden genomen. Laat de zaag niet van de ketting.
- **Strek uw armen niet te ver uit en snijd niet boven schouderhoogte.** Dit vermijdt ongewilde contacten met het uiteinde en zorgt voor een betere grip op de kettingzaag in onverwachte situaties.
- **Er bestaan verschillende modellen zagen op basis van de werkzaamheden die u wenst u te voeren. Gebruik alleen zagen en geleiders van PELLENC.** Niet-correcte handleidingen en vervangstukken kunnen leiden tot breuken van de ketting en/of terugstuiten.
- **Volg de instructies in verband met het slijpen en onderhouden van de kettingzaag.** Een vermindering van de dieptemaat kan het risico op terugstuiten verhogen.

Verhoogde veiligheid dankzij drie PELLENC technologieën!

De eerste veiligheid wordt bewerkstelligd door de elektronisch geactiveerde terugstuitsensor: dit mechanisme activeert onmiddellijk een elektrische kettingrem bij een val of terugstuit (*kick-back* verschijnsel), en doet dit 8 keer gevoeliger dan de kettingrem van een motorkettingzaag.

De tweede veiligheid wordt bewerkstelligd door het zelfdiagnosesysteem van het gereedschap: De SELION C21 HD controleert bij de eerste ingebruikneming of de elektronische terugstuitsensor actief is en als dit inderdaad het geval is of de machine kan werken!

De derde veiligheid bestaat uit het gebruik van OREGON kettingen met zwakke terugstuit: de terugstuit, als deze plaatsvindt, is minder sterk dan op een klassieke kettingzaag.

De SELION C21 HD is dus meestal een veiliger gereedschap dan de meeste kettingzagen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VEILIGHEIDSUITRUSTING



	Beschermingsuitrusting	Dragen
1	Helm	Verplicht
2	Oogscherm	Aanbevolen
3	Handschoenen	Verplicht
4	Antisliplaarzen	Verplicht
5	Antilawaai voorziening	Aanbevolen
6	Veiligheidsbril	Verplicht
7	Vest of manchetten	Verplicht
8	Broek	Verplicht

NOTA : Kettingsnelheid: 14,5 m/s. Draag werkkleding die geschikt is voor het werken met deze snelheid (klasse 0 volgens normblad EN 381).
Draag kleding die niet te wijd is.

KEES VAN DER SPEK
TUIN EN PARKMACHINES • TER AAR


VEILIGHEIDSMATREGELEN

- De linkerarm gespannen houden voor een betere controle.
- De kettingzaag zijwaarts en niet voor u houden.
- Originele Pellenc-kettingen en –geleiders gebruiken.
- De zaag, de geleider en het kettingwiel in goede staat van werking onderhouden.
- De benen gespreid en goed in evenwicht houden.
- Wisselen tussen werkposities en pauzes tussen de werkzaamheden houden.



OPGELET!

- Maak uw werkpost schoon vooraleer te zagen.
- Bereken het valpunt van het voorwerp dat u gaat zagen.
- Let er op dat de kettingzaag niet door het te zagen voorwerp teruggeduwd wordt.
- Zich op een correcte manier plaatsen om ongevallen te voorkomen.
- Nooit op een ladder zagen.
- Alle personen op afstand houden. Nooit het voorwerp dat u zaagt laten vasthouden.
- Takken in stukken met correcte afmetingen zagen en van de buitenkant van de boom naar de stam werken.
- Opletten voor het terugstuiten van afgezaagde takken nadat ze op de grond vallen.



- 1– Het gebruikershandboek lezen
- 2– Het dragen van een veiligheidsbril en gehoorbeschermingsmiddelen is verplicht
- 3– Het dragen van beschermingsmiddelen voor uw voorarmen, benen en voeten is verplicht
- 4– Risico van brandwonden (motor)
- 5– Niet blootstellen aan regen
- 6– Gewaarborgd geluidsvermogeniveau LwA
- 7– Dit instrument is uitsluitend bestemd voor gebruikers die opgeleid zijn voor het snoeien van bomen

KEES VAN DER SPEK
TUIN EN PARKMACHINES * TER AAR

VEILIGHEIDSMATREGELEN

WERKEN MET KETTINGZAGEN VOOR HET SNOEIEN VAN BOMEN MET BEHULP VAN EEN KABEL EN EEN HARNASGORDEL

Algemeen overzicht

In deze bijlage worden werkpraktijken beschreven die de kans op verwondingen door kettingzagen verminderen bij het zagen van boomtakken op hoogte met behulp van een kabel en een harnasgordel. Hoewel deze bijlage kan worden gebruikt als basisbeschrijving voor opleidingshandleidingen, mag men er niet van uitgaan dat deze een formele opleiding vervangt. De richtlijnen die in deze bijlage worden gegeven zijn slechts enkele voorbeelden van goede praktijken. Men moet altijd de nationale wetgeving en regelgeving in acht nemen.

In de bijlage worden de volgende punten behandeld:

- de algemene eisen waaraan moet worden voldaan alvorens te werken met een kettingzaag voor het zagen van boomtakken op hoogte met behulp van een kabel en een harnasgordel
- de voorbereidingen voor het gebruik van een kettingzaag voor het zagen van boomtakken op hoogte met behulp van een kabel en een harnasgordel
- het gebruik van een kettingzaag voor het zagen van boomtakken en voor het snoeien, met een veilige werkhouding waarbij beide handen worden gebruikt, het starten van de kettingzaag, het zagen met een kettingzaag, de beperkingen die gelden wanneer de kettingzaag wordt gebruikt met één hand en de manier waarop een vastgelopen kettingzaag kan worden losgemaakt.

Algemene vereisten


Arbeiders die een kettingzaag gebruiken voor het zagen van boomtakken op hoogte met behulp van een kabel en een draaggordel mogen nooit alleen werken. De arbeiders die op de begane grond werken en hen bijstaan moeten een EHBO-opleiding hebben gevolgd.

Arbeiders die gebruikmaken van kettingzagen voor het zagen van boomtakken moeten voorafgaande een algemene opleiding hebben ontvangen voor klimtechnieken en werkposities, moeten naar behoren zijn uitgerust met draaggordels, kabels, stroppen, veerhaken en ander materiaal zo dat zij zichzelf staande kunnen houden en de zaag vasthouden terwijl zij veilige werkposities innemen.

Vorbereidingen voorafgaande aan het zagen in een boom

De kettingzaag moet worden bevestigd met een geschikte strop, waarmee hij aan de draaggordel van de operator kan worden vastgemaakt (zie afbeelding E1):

- a) de strop vastmaken aan het bevestigingspunt aan de achterkant van de zaag;
- b) zorgen voor geschikte veerhaken voor het indirect (dat wil zeggen met behulp van de strop) en direct (dat wil zeggen met de hulp van het bevestigingspunt van de zaag) bevestigen van de zaag aan de draaggordel van de operator;
- c) controleren of de zaag veilig is vastgemaakt voordat hij aan de operator wordt aangereikt;
- d) controleren of de zaag vastzit aan de draaggordel voordat hij wordt losgekoppeld van het heftoestel.




VEILIGHEIDSMATREGELEN

Door de zaag rechtstreeks te bevestigen aan de draaggordel vermindert u de kans op schade aan de uitrusting wanneer u zich rond om de boom beweegt. Schakel de zaag altijd uit wanneer deze rechtstreeks is bevestigd aan de draaggordel.

De zaag mag uitsluitend worden vastgemaakt aan de hiervoor bestemde bevestigingspunten op de draaggordel. Deze kunnen zich bevinden in het midden (voor of achter) of aan de zijkanten. Indien mogelijk moet de zaag worden vastgemaakt in het midden aan de achterkant om te voorkomen dat hij in aanraking komt met de klimkabels en zodat zijn gewicht in het midden wordt gedragen aan de onderkant van de ruggenwervel van de operator. Zie afbeelding E2.

Wanneer men de zaag verplaatst van een bevestigingspunt naar een ander, moeten de operators controleren of hij goed vastzit in de nieuwe positie alvorens het vorige bevestigingspunt los te maken.



E2

Gebruik van een kettingzaag in een boom

Uit een analyse van arbeidsongevallen bij het zagen van boomtakken blijkt dat de voornaamste oorzaak het niet voorgeschreven gebruik van de zaag met één hand is. Bij de meeste ongevallen hebben de operators niet geprobeerd om een veilige werkpositie in te nemen, waarin zij de zaag met twee handen kunnen vasthouden. Hierdoor wordt de kans op een ongeval vergroot omdat:


men de zaag niet stevig vast heeft en hij terugstuit, de zaag door het gebrek aan controle in aanraking komt met de klimkabels en met het lichaam van de operator (vooral de linkerarm en de linkerhand) en omdat door het gebrek aan controle vanwege een onveilige werkpositie men met de zaag in aanraking komt (onverwachte bewegingen wanneer de zaag in bedriiven is).

Het aannemen van een veilige positie zodat men met twee handen kan werken

Om operators in staat te stellen met twee handen te werken moet als algemene regel worden gevolgd een veilige werkpositie in te nemen wanneer de zaak in bedrijf is:

- Let hierbij vooral op de heupen bij het horizontaal zagen en
- Op de zenuwvlecht bij het verticaal zagen.


Wanneer operators in de buurt van verticale stammen werken met weinig zijwaartse bewegingen van hun werkpositie, hebben zij goede steunpunten nodig voor een veilige werkpositie. Maar als de operators zich van de stam verwijderen, dan moeten zij stappen zetten om de toenemende zijwaartse krachten op te heffen of te neutraliseren, bijvoorbeeld door zich naar de hoofdkabel te bewegen via een extra verankeringspunt of door gebruik te maken van een strop die rechtstreeks vanaf de draaggordel kan worden versteld op een extra verankeringspunt (zie afbeelding E3).



E3

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Er kan een goed steunpunt worden toegevoegd aan de werkpositie door gebruik te maken van een voetbeugel, gemaakt van een draaglus (zie afbeelding E4).




De kettingzaag gebruiken met één hand

Operators mogen kettingzagen voor het zagen van boomtakken niet met één hand gebruiken, wanneer zij zich in een onstabiele werkpositie bevinden en zij de voorkeur geven aan handzagen voor het zagen van hout van kleine doorsnee aan het einde van de takken.

Kettingzagen mogen uitsluitend met één hand worden gebruikt voor het slagen van boomtakken wanneer:

- de operators geen goede werkpositie kunnen aannemen, waarin zij met twee handen kunnen werken,
- zij hun werkpositie moeten handhaven met behulp van één hand,
- de zaag volledig is uitgeschoven, loodrecht op het lichaam van de operator staat en deze met gestrekte arm werkt (zie afbeelding E5).



Operators worden aangeraden om:

- nooit te zagen met het terugstuitgebied aan het uiteinde van de kettinggeleider van de kettingzaag,
- nooit takken "tegelijk vast te houden en te zagen" of
- nooit te proberen om vallende takken op te vangen.


Een vastgelopen zaag losmaken

Als de zaag vastloopt onder het zagen, moeten de operators:

- de zaak uitzetten en veilig vastmaken aan de kant van de stam of aan een touw die gescheiden is van het gereedschap;
- de zaag uit het hout trekken terwijl de tak eventueel wordt opgetild;
- eventueel een handzaag of tweede kettingzaag gebruiken om de vastgelopen zaag los te maken door minstens 30 cm hout te verwijderen rondom de vastgelopen zaag.

Wanneer men gebruik maakt van een handzaag of een tweede kettingzaag, moeten de losgemaakte stukken altijd naar buiten toe worden losgezaagd (naar de uiteinden van de tak), om te voorkomen dat de zaag door de gezaagde tak wordt meegetrokken en de situatie verergert.

BESCHRIJVING EN TECHNISCHE GEGEVENS



- 1:** Handvat
2: Starttrigger
3: Veiligheidstrigger
4: Handbescherming rechtsvoor
5: Handgreep links
6: Kettingkast
7: Kettinggeleider
8: Kettingzaag
9: Kettinggeleider (*20: Carving handleiding optioneel verkrijgbaar)
10: Klemmoer van de kettingcarter
11: Stop van het oliereservoir
12: Stroomsnoer van het gereedschap
13: Telescopische klemsleutel
14: Spanningscontrolelampje
15: Een armband

TECHNISCHE GEGEVENS

Autonomie	Gebruiksfunctie en type accu
Capaciteit van het oliereservoir van de ketting	25 cm ³
Nuttige zaaglengte / kettinggeleiding	30 cm (12") / specifiek Pellenc
Ketting Type / Pas / Peilstok	25AP / 6.35 mm (1/4") / 1.3 mm (0.05")
Ketting wiel	11 tanden 1/4"
Kettingsnelheid	14.5 m/s
Enkel gewicht van het gereedschap zonder geleider noch ketting	2.05 kg

De bepaling van de geluidsniveaus en de trillingswaarde zijn gebaseerd op nominale maximale gebruiksomstandigheden.

Geluidsdruk niveau op het werkstation - Gewogen gemiddelde A volgens DIN EN ISO 11201:1996	$L_{pA} = 84 \text{ dB}$	$K = 2.9 \text{ dB}$
--	--------------------------	----------------------

Symbol	Waarde	Eenheid	Referentie	Opmerking
L_{wAm}	93,5	dB(A)	1 pW	Gemeten geluidsvermogensniveau
L_{wAg}	96	dB(A)	1 pW	Gegarandeerd geluidsvermogensniveau

De opmeting van het gemeten geluidsvermogensniveau en het gegarandeerde geluidsvermogensniveau werd uitgevoerd met behulp van een procedure volgens richtlijn 2000/14/CE bijlage V.

Emissiewaarde van de trillingen volgens normblad DIN EN 60745-2-13:2008	linker hand $a_p = 2.8 \text{ m/s}^2$	onzekerheid $K_d = 1.5 \text{ m/s}^2$
---	--	--

INDIENSTZETTEN VAN HET GEREEDSCHAP

SMERINGSSYSTEEM VAN DE KETTING


Redelijk olieverbbruik!

Het olieverbbruik blijft zeer beperkt dankzij het elektronisch beheer van het oliedebiet. Dit is een innovatie van PELLENC.

- 1– Gebruik olie specifiek voor geleider en ketting (ref. 85920).
- 2– Giet voorzichtig de olie voor geleider en ketting in het reservoir.
- 3– Controleer het oliepeil elk uur en vul bij indien nodig.


OPMERKING:

PELENC raadt het gebruik aan van een biologisch afbreekbare kettingolie conform de norm RAL-UZ-48 (ref. 85920 of elke olie conform de norm RAL-UZ-48)



NOODSMERINGSSYSTEEM VAN DE KETTING

- 1– Op de trekkers duwen en ze ingedrukt houden.
- 2– Op de batterijschakelaar drukken «1».
- 3– Er wordt een automatische cyclus gelanceerd om de olie van het reservoir naar de kettinggeleider te brengen.
 - 1 korte biep elke 20 seconden van de cyclus.
 - 3 bieps bevestigen het einde van de cyclus.
- 4– De trekkers loslaten bij de eerste biep.



G WAARSCHUWING :

Voer een noodsmering uit telkens bij het begin van het seizoen teneinde de smeringsfunctie van de ketting aan te geven.

Voer een noodsmering uit in geval van nood.

KETTINGAFSCHERMING

Wanneer u het gereedschap vervoert, hanteert en opbergt, moet de kettingafscherming worden geïnstalleerd.



Verplaats de kettingzaag nooit zonder deze afscherming. De kettingzaag moet altijd met geïnstalleerde afscherming worden verplaatst.




OPGELET : Nooit vuile of gebruikte olie gebruiken.



INDIENSTZETTEN VAN HET GEREEDSCHAP

OPSTARTEN

- 1– Plaats het gereedschap in de indienstzittingspositie (zie bladzijde 20). Verwijder de bescherming van de kettinggeleider.
- 2– De aan/uitschakelaar van de batterij van stand wijzigen Verkrijgbare Pellenc-instrumenten «I». **Wanneer het controlelampje (18) brandt en de batterij 3 keer piept, wordt het instrument aangedreven en is het gebruiksklaar.**
- 3– Houd de veiligheidsschakelaar (3) ingedrukt terwijl u de kettingzaag vasthoudt aan de bovenste handgreep.
- 4– Om veiligheidsredenen zal een elektronische beveiliging de bediening van de kettingzaag 3 seconden lang blokkeren wanneer hij wordt verplaatst. Druk de trekker (2) twee keer achtereenvolgens in om de motor te starten. De kettingzaag functioneert terwijl u de trekker (2) in de minimum stand houdt ingedrukt.
- 5– Laat de trekschakelaar los (2) om de motor van het gereedschap uit te schakelen.



Het controlelampje op het handvat duidt aan dat het gereedschap onder spanning staat



WAARSCHUWING:

Het inlopen van de geleiding en de ketting dient te gebeuren binnen 1 tot 2 minuten na elke wijziging van de ene naar de andere bij onbelaste werking.. Controleer de kettingspanning na het inlopen (zie bladzijde 23).



Uw gereedschap is uigerust met een elektrische motor van Pellenc-ontwerp. Deze motor laat een constant onbelast als belast lopen toe.

Men dient de kettingzaag te laten werken zonder overdreven hard te drukken.

Steeds de motor aanzetten vooraleer de ketting in contact te brengen met het hout.

Grote zaagwerken laten afwisselen met kleine werken teneinde te voorkomen dat de motor verhit.

HET VASTHOUDEN VAN HET GEREEDSCHAP

1. Het gereedschap vasthouden bij zijn handgrepen en controleren dat de ketting met niets in aanraking is.
2. Maak de voedingskabel vast aan de arm met behulp van de meegeleverde armband.
3. De kettingzaag is in zijn opstartpositie.



OPGELET ! Steeds enkel hout zagen.

De handgrepen altijd met twee handen vastpakken.



WAARSCHUWING :

Nooit het elektrisch snoer loskoppelen van de batterij zonder te controleren of de aan-uitschakelaar zich in uit-positie «0» bevindt.




OPSTARTEN EN GEBRUIK

INLEIDING

De automatische kettingspanningsregeling (innovatie van Pellenc) maakt het onderhoud van het gereedschap eenvoudiger!

De automatische kettingspanningsregeling (*Automatic Tension*, PELLENC innovatie) vereenvoudigt het monteren van de ketting en het regelen van de spanning. Installeer de geleider, klem hem vast en hij is klaar voor gebruik! U zet hem definitief vast met behulp van de inklapbare sleutel (Pellenc innovatie).

Met de automatische kettingspanningsregeling die aan de inklapbare PELLENC sleutel is gekoppeld kunt u ook de geleider binnen enkele seconden opnieuw spannen: u hebt geen extra sleutels meer nodig!




Verzekert u ervan dat de kettingspanning correct is door aan de ketting te trekken. 1 tot 3 sleepkettingwielletjes moeten zichtbaar worden.

KETTINGREM

Uw gereedschap is uitgerust met een terugstuitsensor. Als het apparaat ergens tegenaan stoot (terugstuit), wordt het onmiddellijk uitgeschakeld.

Controleer of de ketting niet in aanraking is met enig voorwerp alvorens de kettingzaag te starten.




DE KETTINGREM CONTROLEREN

Snelle korte bewegingen maken van boven naar beneden om de beveiliging in te schakelen.



LET OP: U mag nooit beginnen te werken als de beveiliging niet werkt.



OPSTARTEN EN GEBRUIK

MONTAGE VAN DE KETTINGGELEIDER

Op de kettingzaag kunnen 2 soorten kettinggeleiders worden gemonteerd:

standaardgeleiding 12" (ref. 72884)

carving-geleider 12" (ref. 80344).

Monteer uitsluitend aanbevolen kettinggeleiders.

De montageprocedure van de kettingzaag uitvoeren.


De kettinggeleider wisselen of draaien indien nodig.



De kettinggeleider dient gewisseld te worden zodra noodzakelijk of na gebruik van 3 of 4 kettingen.

De kettinggeleider elke week draaien.

Steeds werken met schakelaar op «0» en batterijconnector losgekoppeld.



MONTAGE VAN DE KETTING



(ref. 81794).

De carter van de ketting verwijderen door de vergrendeling van de kettingcarter los te schroeven (10).


De geleider naar het handvat duwen om de te kabelverbinding te koppelen.

De kettingzaag monteren met in acht name van de zaagrichting.

Het kettingcarter terugplaatsen.

De kettingspanning tot stand brengen.

Steeds werken met de schakelaar op «0» en batetrijconnector losgekoppeld.



TAUTOMATISCHE KETTINGSPANNING (AUTOMATIC TENSION)


Het onderhoud van de ketting wordt hierdoor eenvoudiger!

Geen extra sleutels meer nodig om de ketting te verwijderen en te monteren. Met het innoverende systeem van de inklapbare PELLENC sleutel kunt u de ketting in enkele seconden vrij maken.

De klemmoer van het kettingcarter (10) 3 omwentelingen losschroeven.


De ketting spant zich automatisch wanneer u de verplaatsing van de geleider naar voren gewaarwordt.

De klemmoer van het kettingcarter weer correct vastschroeven met behulp van de telescopische sleutel en de handel op zijn vasthoudmagneet plaatsen.



OPSTARTEN EN GEBRUIK

De spanningsregeling zo vaak als nodig uitvoeren.
De spanningscontrole gebeurt door aan de ketting te trekken in het midden van de geleider : 1 tot 3 sleepschakels dienen te verschijnen.




CONTROLE EN VERVANGING VAN HET TANDWIEL

De kettinggeleider en de ketting demonteren.
De circlips en het tandwiel verwijderen.

Het tandwiel vervangen zodra noodzakelijk of na gebruik van twee kettingen (ref. 85643).

Het geheel opnieuw monteren met in acht nemen van de montagerichting van de circlips.

 De circlips dient vervangen te worden na elke demontage (ref. 01357).
Steeds werken met de schakelaar op «0» en batterijconnector losgekoppeld.




REINIGING VAN DE KETTINGGELEIDER

De kettinggeleider elke dag demonteren en reinigen ter hoogte van de geleider en de smeeropeningen.


 Werkzaamheden uit te voeren bij elke verandering van werkterrein teneinde het gereedschap op zijn minst te ontsmetten.

De smeeropeningen zo vaak als nodig reinigen.
Steeds werken met de schakelaar op «0» en batterijconnector losgekoppeld.



SMERING VAN DE KETTINGGELEIDER

De kettinggeleider elke dag smeren met behulp van een vetpomp (ref. 68518).




OPSTARTEN EN GEBRUIK

DE VIER BASISREGELS


■ REGEL NR. 1

De ketting dient correct gespannen te zijn.
Zie bladzijde 23




■ REGEL NR. 2

De ketting dient goed gesmeerd te zijn.
Een constante smering van de geleider, de ketting en het tandwiel is van vitaal belang.
Zie bladzijde 20




■ REGEL NR. 3

De dieptebegrenzers dienen correct geregeld te zijn.
De correcte afregeling van de dieptebegrenzers en hun adequate vorm zijn onontbeerlijk voor het bekomen van goede prestaties en voor de veiligheid.
Zie bladzijde 29



■ REGEL NR. 4


De ketting dient geslepen te zijn.
Indien de ketting correct geslepen is, zal deze het werk doen.
Indien niet, dient u het te doen. En uw snijgereedschappen zullen sneller verslijten.
Zie bladzijde 28



ONDERHOUD

REINIGING

De zuiverheid van uw gereedschap handhaven door het veelvuldig te reinigen met behulp van een vochtig doek en perslucht. Vooral op de gedeelten die in contact komen met het hout (zaag, geleider).



G WAARSCHUWING :
Nooit oplosmiddelen (Trichlorethyleen, White spirit, benzine, etc) gebruiken voor het reinigen van het gereedschap.

ONDERHOUDSPERIODICITEIT


	Bij elke opstart	Elke 2 uur	Eenmaal per week	Na gebruik	Eenmaal per jaar of indien noodzakelijk
Visuele controle van de machine	X				
Controle van de werking van de veiligheid van de trigger	X				
Controle en op peil brengen van de olie	X	X			
Controle van de smering van de ketting	X				
Controle en spanning van de ketting	X	X			
Controle van het slijpen van de ketting	X	X			
De kettingrem controleren	X				
Controle en reiniging van de kettinggeleider				X	
Smering van de kettinggeleider				X	
Controle van de slijtage van het kettingtandwiel			X		
Controle van het capaciteitsniveau van de batterij	X				
Het gereedschap laten controleren door een erkend verdeler					X


G OPMERKING :
De kettingzaag elke 200 uur of minimum 1 maal per jaar laten reviseren.
Een gereedschap steeds in zuivere toestand en met opgeladen batterij opslaan.

ONDERHOUD

VERVANGING VAN DE KETTING EN DE GELEIDER

 **OPGELET :** Voor elke tussenkomst bij het gereedschap, controleren of de aan-/uitschakelaar zich wel degelijk op de uitpositie «0» bevindt en het stroomsnoer van de batterij uittrekken.





 **OPGELET :** Nooit een andere ketting of geleider gebruiken dan deze die gespecificeerd worden door de maatschappij PELLENC, op straf van zich bloot te stellen aan risico's van lichamelijk letsel.


ALGEMENE SLIJPINSTRUCTIES VOOR DE MESSEN

SLIJPEN VAN MESSEN MET EEN RONDE VIJL


■ Plaats, zoals afgebeeld op het schema, een vijlhouder op de bovenste plaat en de dieptebegrenzer van het mes.




■ Slijp de messen van een zijde van de ketting door van binnen naar buiten te vijlen. Vijl enkel al drukkend.




■ Hou het merkteken van de vijlhouder parallel aan het merkteken van de plaat. Werk omgekeerd voor de andere zijde.



■ Indien de zij- of de bovenste plaat beschadigd is, vijl tot dit gedeelte verdwenen is.



■ Alle messen dienen dezelfde lengte te hebben.



- Controleer ter hoogte van de dieptebegrenzers. Indien het nodig is een nieuwe afregeling te doen van de dieptebegrenzers, volg dan de instructies op bladzijde 29.



Nota : vijl de bovenkanten van de sleepschakels of de verbindingsschakels voorzien van een antiterugspringing.

AFREGELING VAN DE DIEPTEBEGRENZERS




Slijpset ref. 68520

- Gebruik een dikteplaatje overeenkomstig het type van te slijpen ketting.
- Controleer de begrenzers om de twee of drie slijpingen.
- Plaats de dikteplaatjes op het mes.
- Indien de dieptebegrenzer hierboven gaat, vijl deze ter hoogte van het plaatje met behulp van een platte vijl.
- Vijl steeds aan de binnenzijde van de ketting naar het mes toe, dat aan de buitenzijde geplaatst is.





KEES VAN DER
TUIN EN PARKMACHINES


Nota : De bovenzijde van de sleepschakels of de verbindingsschakels voorzien van een antiterugspringing niet vijlen of beschadigen.



- Vijlen van de binnenzijde van het mes naar de buitenzijde.




- Na de dieptebegrenzers verlaagd te hebben, de voorste hoek afronden om de originele vorm van de dieptebegrenzer te behouden.



Nota : Op de kettingen met sleepschakels voorzien van antiterugspringing, kan het noodzakelijk blijken de ketting uit de geleider te halen teneinde de dieptebegrenzers correct te kunnen vijlen.

ONDERHOUD

OPSLAG NA HET SEIZOEN



- Het gereedschap steeds in zuivere toestand opslaan.
- Het gereedschap steeds opslaan met geslepen ketting.
- Het gereedschap steeds opslaan met gesmeerde geleider.
- Het oliereservoir leegmaken voor opslag
- De beschermer voor de kettinggeleider steeds aanbrengen tijdens het transport en de opslag.

KEES VAN DER SPEK
TUIN EN PARKMACHINES * TER AAR

OLIERESERVOIR

- Het oliereservoir dient beslist zuiver te zijn.
- De stop en de vulzone reinigen vooraleer de stop te openen.
- Het oliereservoir niet laten overlopen of het gemorste reinigen.



OPMERKING :

Uw oliereservoir is uitgerust met een netje. Ingeval de olie niet ter hoogte van de zaagkop komt, breng dan uw gereedschap naar uw erkende verdeler om het netje te laten reinigen.

GARANTIE EN ONAANSPRAKELIJKHEIDSBEDING VAN «PELLENC S.A.» ASSORTIMENT OEP (DRAAGBARE ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN)

In geval een mechanisch bestanddeel defect raakt, en onder voorwaarde van normaal rationeel gebruik en van onderhoud zoals voorgeschreven in de onderhoudshandleiding geeft **PELLENC S.A. eindklanten EEN JAAR garantie** vanaf de levering van het product, zonder verlenging van deze termijn, na een periode van 18 maanden nadat het materiaal onder garantie de fabriek heeft verlaten: enerzijds afhankelijk van de voorwaarden die worden vermeld op de garantiebewijzen van PELLENC SA en anderzijds onder voorwaarde dat het bewijs van levering wordt vertoond dat de datum van ingebruikneming aangeeft.

In geval van schade en de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het product, kan er slechts een beroep worden gedaan op de garantie en de aansprakelijkheid van PELLENC S.A. als er een duidelijk technische bewijs kan worden aangevoerd voor de oorzaak van de schade, een defect in het materiaal, een constructiefout of voor het ontstaan van de schade door een van de onderdelen van het product.

De onderhavige garantie is exclusief alle andere uitdrukkelijke of impliciete aansprakelijkheden van PELLENC SA. Op grond van deze garantie kan de aansprakelijkheid van PELLENC de hierboven bepaalde grenzen niet overschrijden en beperkt zij zich, naar keuze van PELLENC SA, tot het repareren of vervangen van de als defect erkende onderdelen en in voorkomende gevallen van de benodigde arbeidsuren om deze reparatie of vervanging uit te voeren, op basis van de door PELLENC S.A. gestelde garantiebepalingen.

Alle onderhouds- of herstelwerkzaamheden die tijdens de garantieperiode worden uitgevoerd, moeten verplicht door PELLENC S.A. of door een door PELLENC S.A. erkende verdeler worden uitgevoerd, op straffe van verval van de garantie.

Eventuele onkosten voor immobilisatie, reiskosten, benaderings- en vervoerkosten zijn in elk geval voor rekening van de koper.

Wat betreft onderdelen of installaties die niet zijn gefabriceerd door PELLENC S.A., met name de kogelschroeven, accu enz. beperkt de garantie zich tot die van de leveranciers van PELLENC S.A. Onderdelen die bij gebruik aan normale slijtage onderhevig zijn vallen nooit onder de garantie.

PELLENC S.A. en erkende concessiehouders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen:

- bij schade veroorzaakt door gebrek aan onderhoud, gebrek aan kennis van de gebruiker of door verkeerd gebruik.
- als nakijkbeurten, olieversingen en controles niet zijn uitgevoerd volgens de instructies van de constructeur.
- Wanneer oorspronkelijke onderdelen of accessoires zijn vervangen door onderdelen of accessoires van ander fabrikaat of wanneer het verkochte apparaat naderhand is omgebouwd of gewijzigd.

De garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot bovenstaande bepalingen en **PELLENC S.A. kan derhalve in geen geval worden gehouden tot betaling van een schadevergoeding op welke grond dan ook.**

Echter onder dien verstande dat overeenkomstig de bepalingen van Verordening nr. 78.464 van 24 maart 1978, de onderhavige garantiebepalingen niet in de plaats komen van de wettelijke garantie die de koper vrijwaart van alle gevolgen van defecten of verborgen gebreken van het verkochte artikel.

'CE'-CONFORMITEITSVERKLARING

MACHINERICHTLIJN 2006/42/EG, BIJLAGE IIA.

(BETREFT ALLEEN EUROPA)

FABRIKANT	PELLENC S.A.
ADRES	QUARTIER NOTRE-DAME ROUTE DE CAVAILLON - B.P. 47 84122 PERTUIS CEDEX (FRANKRIJK)
PERSON GEMACHTIGD OM HET TECHNISCHE DOSSIER OP TE STELLEN	PELLENC S.A.
ADRES	QUARTIER NOTRE-DAME ROUTE DE CAVAILLON - B.P. 47 84122 PERTUIS CEDEX (FRANKRIJK)

HIERBIJ VERKLAREN WIJ DAT DE NAGENOEMDE MACHINE:

SOORTNAAM	KETTINGZAAG
FUNCTIE	OM IN TE KORTEN
HANDELSNAAM	SELION COMPACT
TYPE	SELION C
MODEL	C21 HD
SERIENUMMER	51P00001 - 51P49999 51P50000 - 51P99999

VOLDOET AAN DE RELEVANTE VOORSCHRIFTEN VAN DE MACHINERICHTLIJN (2006/42/EG)

VOLDOET AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN DE ANDERE HIERONDER VERMELDE EUROPESE RICHTLIJNEN:

- ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT 2004/108/EG
- RoHS 2011/65/CE

HIERBIJ WERDEN DE VOLGENDE GEHARMONISEERDE EUROPESE NORMEN GEBRUIKT:

- ISO 11681-2
- EN 60745-1
- EN 60745-2-13

Kees van der Spek
TUIN EN PARKMACHINES * TER AAR

EEN EG-ONDERZOEKSBEWIJS HEEFT VERKREGEN VAN HET TYPE NR. BM 60097925 0001

UITGEREIKT DOOR LGA QualiTest GmbH - TÜV Rheinland Group - ZPRMR - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg - Duitsland, OP 19/11/2014

Geluidsniveau bij maximaal vermogen

Symbool	Waarde	Eenheid	Referentie	Opmerking
L_{WAm}	93,5	dB(A)	1 pW	Gemeten geluidsvermogensniveau
L_{WAg}	96	dB(A)	1 pW	Gegarandeerd geluidsvermogensniveau

De opmeting van het gemeten geluidsvermogensniveau en het gegarandeerde geluidsvermogensniveau werd uitgevoerd met behulp van een procedure volgens richtlijn 2000/14/CE bijlage V.

OPGESTELD IN PERTUIS, OP 5/01/2015

ROGER PELLENC
PRESIDENT-DIRECTEUR



KEES VAN DER SPEK
TUIN EN PARKMACHINES ✦ TER AAR